


# MULTIPIN REFACCIONES Configuración Macho (Clavija)

PN7c foto



DN9c foto



	DSN12c POLY	DSN24c POLIMÉRICA	DSN37c POLIMÉRICA	DS24c SS	DS37c SS
Bases Interiores Clavija	61-AA910	61-BA910	61-CA910	61-BA910-SS	61-CA910-SS
Contacto Para Clavija (Cantidad = 13)*	61-AA113	61-BA113	61-CA113	61-BA113	61-CA113
Envolvente Clavija**	61-1A105	61-3A105	61-6A105	39-1A014-SS	39-CA014-SS
Empaque Para el Dispositivo	61-1AM26	61-3AM26	31-3AM26	39-1A026-SS	31-3AM26

\* Si los dispositivos DSN24c ó 37c fueron adquiridos antes de Febrero del 2013, Contacte a servicio al cliente.

\*\* Si los dispositivos DSN24c ó 37c fueron adquiridos antes de Marzo del 2015, Contacte a servicio al cliente.


	PN7c POLIMÉRICA	PN7c METÁLICA	PN12c POLIMÉRICA	PN12c METÁLICA
1 Soporte Interior Clavija, Contactos y Contacto de Tierra	01-PA910	09-PA910	01-AA910	09-AA910
2 Contacto Para Clavija (Cantidad PN12c = 13)*	09-PA911	09-PA911	01-AA113	01-AA113
3 Empaque Para el Dispositivo	61-1AM26	61-1AM26	61-1AM26	61-1AM26
4 Envolvente Clavija	01-NA014	09-NA014	01-NA014	09-NA014
5 Contacto Para Tierra	09-PA919	09-PA919	-	-

\* Si los dispositivos PN12c fueron adquiridos antes de Marzo del 2013, contacte a servicio al cliente.

	DN9c METÁLICA	DN20c METÁLICA	DS7c/DR7c POLIMÉRICA	DS7c/DR7c METÁLICA
1 Bases Interiores Clavija	19-1A910	19-6A910	Envolvente Clavija	31-6A014
2 Contacto Clavija (Corto/ Exterior)	19-1A911	19-6A911	Contacto de Fase para Clavija	31-3A911
2 Empaque Para el Dispositivo (Largo/Interior)	19-1A711	19-6A711	Contacto Piloto Clavija	31-3A911-172
3 Contacto de tierra para Clavija	19-1A919	19-6A919	Bases Interiores Clavija	31-3A910-263
4 Envolvente Clavija	19-1A014	19-6A014	Empaque Para el Dispositivo	31-6AM26
5 Empaque Para el Dispositivo	31-3A026	31-9A026	Contacto Para Tierra	31-3A919

# MULTIPIN REFACCIONES Configuración Hembra (Tomacorriente)

PN7c foto



DN9c foto



	DSN12c POLY	DSN24c POLIMÉRICO	DSN37c POLIMÉRICO	DS24c SS	DS37c SS
<b>Bases Interiores Tomacorriente</b>	61-AA920	61-BA920	61-CA920	61-BA920-SS	61-CA920-SS
<b>Contacto Tomacorriente (Cantidad = 13)*</b>	61-AA213	61-BA213	61-CA213	61-BA213	61-CA213
<b>Envolvente Tomacorriente**</b>	61-1A305	61-3A305	61-6A305	39-1A024-SS	39-CA024-SS
<b>Empaque Para el Dispositivo</b>	61-1AM26	61-3AM26	31-3AM26	39-1A026-SS	31-3AM26

\* Si los dispositivos DSN24c ó 37c fueron adquiridos antes de Febrero del 2013, Contacte a servicio al cliente..

\*\* Si los dispositivos DSN24c ó 37c fueron adquiridos antes de Marzo del 2015, Contacte a servicio al cliente.

	PN7c POLIMÉRICO	PN7c METÁLICO	PN12c POLIMÉRICO	PN12c METÁLICO
<b>1 Bases Interiores y Anillo de Retención</b>	01-PA920	09-PA920	01-AA920	09-AA920
<b>2 Contacto Tomacorriente (PN12c Cantidad = 13)*</b>	09-PA921	09-PA921	31-CA213	31-CA213
<b>3 Empaque Para el Dispositivo</b>	61-1AM26	61-1AM26	61-1AM26	61-1AM26
<b>4 Envolvente Tomacorriente</b>	01-NA024	09-NA024	01-NA024	09-NA024
<b>5 Contacto Para Tierra</b>	09-PA929	09-PA929	-	-

\* Si los dispositivos PN12c fueron adquiridos antes de Marzo del 2013, contacte a servicio al cliente.

	DN9c METÁLICO	DN20c METÁLICO	DS7c/DR7c POLIMÉRICO	DS7c/DR7c METÁLICO
<b>1 Bases Interiores Tomacorriente</b>	19-1A920	19-6A920	<b>Envolvente Tomacorriente</b>	31-6A024
<b>2 Contacto Tomacorriente (Corto/ Exterior)</b>	19-1A921	19-6A921	<b>Contacto de fase Tomacorriente</b>	31-3A921
<b>2 Contacto Tomacorriente (Largo/Interior)</b>	19-1A721	19-6A721	<b>Contacto Piloto Tomacorriente</b>	31-3A921-172
<b>3 Contacto de tierra para Tomacorriente</b>	19-1A929	19-6A929	<b>Bases Interiores Tomacorriente</b>	31-3A920-263
<b>4 Envolvente Tomacorriente</b>	19-1A024	19-6A024	<b>Empaque Para el Dispositivo</b>	31-6AM26
<b>5 Tapa, Empaque, Seguro y Resorte</b>	19-1A925	19-6A925	<b>Contacto Para Tierra</b>	31-3A929
<b>6 Empaque Para el Dispositivo</b>	31-3A026	31-9A026		